

Allgemeine Hinweise

Inhalt

Beschreibung Funktion Produkt

Das System AUGUSTAFLEX mit dem flexiblen Gelenk wurde für Verkehrsschilder und Absperrrpfosten entwickelt und zertifiziert. Jeder andere Einsatz gilt als unsachgemäße Verwendung und führen zum Verlust der Garantie.

Garantie

Die Werte lt. CE Konformitätserklärung und Begleitpapier ZA.2 gelten für Produkte ab Werk mit richtigem Transport, richtiger Lagerung und richtiger Montage bei Erstinstallation. Manipulationen egal welcher Art führen zum Verlust der Garantie. Dauer der Garantie: 24 Monate ab Lieferung, für Winkelauslenkungen bis zu 40°. Garantiefälle sind mittels Bericht und innerhalb 48h der SAEDI zu melden.

Zielgruppen:

Straßenmeistereien, Behörden, Gemeinden, Parkplatzbetreiber.

Beschreibung Gefahren

Das Federpaket ist unter Spannung, nicht öffnen, beschädigte Systeme sind an SAEDI zur Verschrottung zu retournieren.

Begriffe, Beschreibung Produkt

Das System AugustaFlex® wurde entwickelt, um Verkehrsschilder und Absperrrpfosten bei leichten Aufprallen zu schützen.

Alle anderen Einsätze sind als nicht ordnungsgemäße Verwendungen einzustufen und führen zum Verlust der Garantie.

Das System ist bei Auslieferung komplett, muss nur montiert werden (Spreizer unten, Spreizer oben, Gelenksystem).

Vom Kunden sind keine Einstellungen vorzunehmen. Gelenksystem darf nicht manipuliert werden, Verletzungsgefahr.

Transport und Lagerung

In Karton, trocken und liegend, max. 10 Kartone übereinander

Benötigtes Werkzeug

Siehe Rückseite. Bei Neuinstallation wird zusätzlich eine Wasserwaage benötigt.

Vorbereitung

Fundament, Rohrfosten (auf richtige Länge abschneiden) sowie die Durchmesser und Wandstärken mit der CE Erklärung bzw. Begleitpapier ZA.2 gegenprüfen.

Ordentliche Wartung

In regelmäßigen Abständen (je nach Einsatzort und Gefährdung) sind die Rohrfosten auf festen Sitz zu kontrollieren. Der Rohrfosten muss fest, stabil sein und den ursprünglichen Aufstellbedingungen (z.B. vertikal) entsprechen.

Störungen und Störungsbehebung

Gelenksystem prüfen ggf. austauschen; Spreizer prüfen ggf. nachziehen.

Demontage

In umgekehrter Reihenfolge wie Montage. Wichtig, immer mit Hakenschlüssel gegenhalten, wenn Gewinde geschlossen oder geöffnet werden.

Lockern der Spreizer: Schraube öffnen und Kegel aus Selbsthemmung bringen, leichter Schlag auf Schraube - Gewinde nicht beschädigen.

Entsorgung: nur durch Fachbetriebe: Gelenksystem ist an SAEDI zu retournieren, wegen der Vorspannung der Federn.

Dokumentation

CE Erklärung, Begleitpapier ZA.2, Montageanleitung und allgemeine Hinweise.

Komponenten der Hauptbaugruppen; Einzelbilder und Beschreibung

Siehe Montageanleitung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE

CE

EN 12899-1:2007

0474 - Rina Services Spa – Via Corsica 12 (GE)

Europäische Bauproduktrichtlinie CPD 89/106 CE



Die Firma: SAEDI Srl

Anschrift: Silbergasse 18, 39100 Bozen (BZ)

Produktion: Dickerwiesen 48, 39058 Sarntal (BZ)

erklärt, dass das Produkt

AF60DE2000 AugustaFlex 60 DE 2

AF60IT3000 AugustaFlex 60 IT 3

Vertikale Aufstellvorrichtung für permanente Verkehrsschilder aus verzinktem Stahl

den Vorschriften im Anhang ZA.2 entspricht,

basierend auf der Produktnorm

EN 12899-1:2007

Nummer des CE Zertifikates: 0474-CPD-0635

Das Produkt ist geeignet für Einsätze, Anwendungen und angegebene Belastungen, welche im Informationsblatt ZA.2 angegeben sind und diesem Dokument beigelegt ist.

Datum

18.01.2013

Der Geschäftsführer

D21 Rev.00 DE